

# Használati utasítás

## Elektronikus gyújtóegységek

Ön egy tartós fogyasztási cikkhez vásárolt kiegészítő tartozékot vagy alkatrészt.

A megrendelt és kapott gyújtást minden esetben hasonlítsa össze a régivel, hogy megegyező és megfelelő legyen a géptípushoz, amelyhez felhasználni kívánja.

A gyújtások már készülnek új formai kialakításban is főleg a Briggs motoroknál ezért első ránézésre ne fogja rá, hogy nem jó.

Az alkatrész más célra nem használható csak az adott géptípusba építhető be alkotórészként.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a minőségét, hogy megfelelő-e, nincs-e rajta sérülés.



**Figyelem!** A gyújtóegység csere elvégzéséhez várja meg, hogy a leállított motor visszahűljön.

**Az alkatrész csere részleges gépmegbontással jár ami megfelelő eszközt és szakértelmet igényel ezért szakszervízzel végeztesse el a munkát.**

A szakszerűtlen szerelés balesetet és vagyoni kárt okozhat !

A tartós fogyasztási cikk jótállása általában tartalmazza a szakszervizek listáját is.

A külső mágneses gyújtásnál 3 hiba jelentkezhet melyet a következő képen ellenőrizünk.

I. Nincs gyújtás.

II. Van gyújtás de nem jó helyen.

II. A gyújtás néha kihagy.

**Nincs gyújtás ellenőrzése:**

Szemrevételezés, hogy a gyújtótekerics vasmagja nem ér-e bele a lendkerék mágnesbe.

Légrés nélkül nincs gyújtás. A pontos légrés beállításhoz mellékelünk a gyújtásbeállító lapot.

A gyújtótekerics leállító kivezetéséről kössük (húzzuk) le a kábelt.

Ezzel kiiktatjuk a gyújtást letiltó (traktoroknál) vagy a leállító vezetékben, kapcsolóban levő hibát.

Használhatunk gyújtásvizsgáló készüléket mely az alábbi a webáruházban.

<https://agrooroszi.hu/termek/gyujtasvizsgalo-szerszam-84003327/285>.

Ennek hiányában tegyük szabaddá a gyertyához menő nagyfeszültségű vezeték végét és a szigetelésnél fogva közelítsük 1-3 mm távolságra a motor fém részéhez.

A lendkereket forgassuk meg minimum 350 ford/perc fordulatszámmal.

Amennyiben van szikra áthúzás akkor a gyújtótekeres jó.

Ezt ellenőrizzük gyújtógyertyával is. Gyertyahézag: Kétütemű motornál 0,45-0,5 mm, négyütemű motornál 0,7- 0,75 mm. Ha nincs szikra a gyújtógyertya hibás.

### **Van gyújtás de nem jó helyen:**

Hibajelenség: Üzemanyag van, kompresszió jó de nem indul a motor, kirántja a kezünkből a berántót,

elindul, de erőtlenül, egyenetlenül jár, visszadurrog a karburátorba.

Mindez nagy előgyújtásra utal, melynek fő oka, hogy a lendkerék retesz elnyíródott (főleg fűnyíróknál a kés ütközésekor) de motorfűrészeknél is előfordul.

Javítása retesz vagy lendkerék cserével kialakítástól függően.

### **A gyújtás néha kihagy:**

A motor egyenetlen járásából észrevehető főleg magasabb fordulatszámon.

### **A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítás és tájékoztató:**

A használt csomagoló anyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

### **Az elhasználódott elektronikus alkatrészek és más anyagok megsemmisítése:**

Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi termékeket a normál háztartási hulladékba.

A veszélyes hulladékokat, valamint más kiszereelt alkatrész hulladékot a megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a kijelölt gyűjtőhelyen adja le (pl. hulladékudvarok)

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37 hrsz.