

Használati utasítás

Általános kertigép alkatrészekhez

Ön egy tartós fogyasztási cikkhez vásárolt kiegészítő tartozékot vagy alkatrészt.

A megrendelt és kapott alkatrészt minden esetben hasonlítsa össze a régivel, hogy megegyező és megfelelő legyen a géptípushoz, amelyhez felhasználni kívánja.

Az alkatrész más célra nem használható csak az adott géptípusba építhető be alkotórészként.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a minőségét, hogy megfelelő-e, nincs-e rajta sérülés.



Figyelem! Csak a komplett géphez adott használati utasításban szereplő karbantartásokat végezze el a gép kezelési utasításában leírtaknak megfelelően.

Az alkatrész csere részleges vagy teljes gépmegbontással jár ami megfelelő eszközt és szakértelmet igényel ezért szakszervízzel végeztesse el a munkát.

A szakszerűtlen szerelés balesetet és vagyoni kárt okozhat !

A tartós fogyasztási cikk jóállása általában tartalmazza a szakszervizek listáját is.

A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítás és tájékoztató:

A használt csomagoló anyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

Az elhasználdott elektronikus alkatrészek és más anyagok megsemmisítése:

Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi termékeket a normál háztartási hulladékba.

A veszélyes hulladékokat, valamint más kiszertelt alkatrész hulladékot a megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a kijelölt gyűjtőhelyen adja le (pl. hulladékudvarok)

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37 hrsz.