

Használati utasítás

Fűkasza damilfejekhez

Ön egy tartós fogyasztási cikkhez vásárolt kiegészítő tartozékot vagy alkatrészt.

A megrendelt és kapott damilfejet minden esetben hasonlítsa össze a régivel, hogy megegyező méretű, a géptípushoz megfelelő legyen, amelyhez felhasználni kívánja.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozó menetméret megegyezik a felszerelni kívánt fűkasza csatlakozásával.

A damilfel más célra nem használható csak az adott géptípusba, típusokba építhető be alkotórészként.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a minőségét, hogy megfelelő-e, nincs-e rajta sérülés.



Figyelem! Mielőtt elvégezné a damilfej cseréjét, kapcsolja ki a motort és várja meg, amíg a damilfej megáll. Elektromos készülék esetén csatlakoztassa le a hálózatról a készüléket. Tartsa be a fűkasza használati utasításában található damilfej csere és damil utántöltés utasításait!

Amennyiben nem rendelkezik a cseréhez szükséges szaktudással és eszközökkel forduljon a legközelebbi szakszervízhez.

A tartós fogyasztási cikk jótállása általában tartalmazza a szakszervizek listáját is.

A damilfej utántöltése:

1. Ha leszerelte a damilfejet, akkor vegye kézbe úgy, hogy a fűkaszához csatlakoztatható oldala a tenyerében legyen. Ha nem szereli le a gépről, akkor elegendő a damilfej házát megfogni, hogy ne tudjon elfordulni.
2. Forgassa a „koppintó” gombot úgy, hogy a gombon és a damilfejen lévő jelek egyvonalba essenek.
3. Vezesse be a damilt a damilfejbe az egyik oldalon a szálvezető nyíláson keresztül. Tolja keresztül a damilt a damilfejen, amíg a damilfej másik oldalán a damil vége ki nem jön.
4. Húzza át a szükséges mennyiségű damil hosszának felét a damilfejen.
5. Igazítsa úgy a kilógó damilszálak hosszát, hogy egyforma legyen a damilfej mindkét oldalán.
6. Csévélje fel a damilt. Forgassa a „koppintó” gombot óra járásának megfelelő irányba addig, amíg a damilszálakból csak kb 10-15 cm lóg ki.

A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítás és tájékoztató:

A használt csomagoló anyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

Az elhasználódott elektronikus alkatrészek és más anyagok megsemmisítése:

Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi termékeket a normál háztartási hulladékba.

A veszélyes hulladékokat, valamint más kiserelt alkatrész hulladékot a megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a kijelölt gyűjtőhelyen adja le (pl. hulladékudvarok)

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37 hrsz.