

# Használati utasítás

## Fűkasza vágó és fűrésztárcsákhoz

Ön egy tartós fogyasztási cikkhez vásárolt kiegészítő tartozékot vagy alkatrészt.

A megrendelt és kapott vágótárcsát minden esetben hasonlítsa össze a régivel, hogy megegyező méretű és megfelelő legyen a géptípushoz, amelyhez felhasználni kívánja.

Az alkatrész más célra nem használható csak az adott géptípusba, típusokba építhető be alkotórészként.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a minőségét, hogy megfelelő-e, nincs-e rajta sérülés.



**Figyelem!** Mindig óvatosan kezelje a vágótárcsákat, az éles élek sérülést okozhatnak, használjon védőkesztyűt.

A vágótárcsák cseréjét mindig leállított motor mellett végezze el a fűkaszához adott kezelési utasításában leírtaknak megfelelően.

Biztonsági okokból a tárcsákat csak hivatalos szervizben éleztesse, egyensúlyoztassa ki, valamint, ha nem rendelkezik megfelelő eszközökkel szintén ott szereltesse fel. A szakszerűtlen felszerelés életveszélyes balesetekhez vezethet.

A tartós fogyasztási cikk jóállása általában tartalmazza a szakszervizek listáját is.

### **Használati tanácsok:**

Az optimális eredmény érdekében ajánlott a vágótárcsát évente egyszer ellenőrizni. A fémvágótárcsát 50 óra fűnyírás vagy 2 év után cserélje, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb, függetlenül a kés állapotától. Ha a vágótárcsa megrepedt vagy sérült, cserélje ki egy újra. Fűnyíráskor tartsa meg a vágótárcsa élességét. Ha a vágótárcsa éle túlzottan elkopott, kicsorbult és élettelené vált, cserélni vagy élezni kell. A vágótárcsa élessége befolyásolja a fűnyíró teljesítményét.

Fogja meg a vágótárcsát, és lazítsa meg a tartócsavarját az óramutató járásával ellentétes irányba egy villáskulccsal. Távolítsa el az alátétet ill. alátét csészét és a vágótárcsát. Szereljen fel egy új tárcsát, vagy élezze újra a régit, helyezze a tárcsát a tengely csapjára, majd helyezze vissza az alátétet ill. alátét csészét és a csavart. Győződjön meg arról, hogy a tárcsa jól helyezkedik el. Húzza meg erősen a csavart, de ne húzza túl.

### **A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítás és tájékoztató:**

A használt csomagoló anyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

**Az elhasználdott elektronikus alkatrészek és más anyagok megsemmisítése:**

Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi termékeket a normál háztartási hulladékba.

A veszélyes hulladékokat, valamint más kiszertelt alkatrész hulladékot a megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a kijelölt gyűjtőhelyen adja le (pl. hulladékudvarok)

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37 hrsz.