

Használati utasítás

Fűnyírókerékhez

Ön egy tartós fogyasztási cikkhez vásárolt kiegészítő tartozékot vagy alkatrészt.

A megrendelt és kapott alkatrészt minden esetben hasonlítsa össze a régivel, hogy megegyező és megfelelő legyen a géptípushoz, amelyhez felhasználni kívánja.

Az alkatrész más célra nem használható csak az adott géptípusba építhető be alkotórészként.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a minőségét, hogy megfelelő-e, nincs-e rajta sérülés.



Figyelem! Csak a komplett géphez adott használati utasításban szereplő karbantartásokat végezze el a gép kezelési utasításában leírtaknak megfelelően.

Minden más javításra, alkatrészcsereire szakember, szakszervíz tevékenységét vegye igénybe a szakszerűtlen szerelésből adódó baleset és vagyoni kár elkerülése érdekében.

A tartós fogyasztási cikk jótállása általában tartalmazza a szakszervizek listáját is.

A termék fűnyírógépek tartozéka, más célra nem használható. Minden esetben a gép leírásában szereplő, az eszközhöz javasolt kialakítású fűnyírókereket szerelje fel a készülékre a leírásban szereplő módon.

A kerék cseréje:

1. A keréktengellyel egybeépített takaró elemet (keréktárcsa) tekerje ki a foglalatból az óramutató járásával ellentétesen.
2. Távolítsa el a sérült kereket.
3. Helyezze a készüléken lévő tengelybefogadó nyílással fedésbe a kerék közepén a tengely számára kialakított nyílást.
4. A keréktengellyel egybeépített keréktárcsát, tengellyel a kerék felé, úgyillessze a kerék közepén lévő nyílásba, hogy a tengely menetes végét be tudja hajtani a gépen erre a célra kialakított menetes befogadó nyílásba.
5. A keréktárcsa kiképzése lehetővé teszi a kézzel történő meghúzást, rögzítést. Az óramutató járásával megegyező irányban tekerje be a keréktárcsával a hengert. Kézzel húzza meg.

A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítás és tájékoztató:

A használt csomagoló anyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

Az elhasználdott elektronikus alkatrészek és más anyagok megsemmisítése:

Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi termékeket a normál háztartási hulladékba.

A veszélyes hulladékokat, valamint más kisserelt alkatrész hulladékot a megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a kijelölt gyűjtőhelyen adja le (pl. hulladékudvarok)

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37 hrsz.