

Használati utasítás

Gyújtógyertyák

Ön egy tartós fogyasztási cikkhez vásárolt kiegészítő tartozékot vagy alkatrészt.

A megrendelt és kapott gyújtógyertyát minden esetben hasonlítsa össze a régivel, hogy megegyező méretű és megfelelő legyen a géptípushoz, amelyhez felhasználni kívánja.

A gyújtógyertya más célra nem használható fel csak az adott géptípusba, típusokba építhető be a belsőégésű motor benzin-levegő keverékének meggyújtására.

Szemrevételezéssel ellenőrizze a minőségét, hogy megfelelő-e, nincs-e rajta sérülés.



Figyelem! A gyertyacserét leállított, lehűlt motornál végezze a komplett géphez adott használati utasításban szereplő leírásnak megfelelően. Ügyeljen a gyertyafurat menetének épségére.

Esetleg a megfelelő eszköz és szakértelem hiánya miatt szakszervíz tevékenységét vegye igénybe a szakszerűtlen szerelésből adódó baleset és vagyoni kár elkerülése érdekében.

A tartós fogyasztási cikk jótállása általában tartalmazza a szakszervizek listáját is.

Szerelési tanácsok:

Miután a motor lehűlt, húzza le a gyújtógyertya vezetékét egy csavarással. Vegye ki a gyújtógyertyát gyertyakulccsal. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát egy drótkéfével. A gyertya elektródája és annak alapja között egy mérőeszköz segítségével állítsa be a hézagot 0,75 mm-re, illetve kövesse a gépkönyvben leírt értéket amennyiben ettől eltérő. Óvatosan, kézzel szerelje be a gyújtógyertyát, hogy elkerülje a menet sérülését. Amint a gyújtógyertya a helyére került, húzza meg a csavarkulccsal az alátétet.

Amennyiben a gépkönyv más utasításokat nem tartalmaz az alábbi karbantartási időszakokat vegye figyelembe:

	12 óra használat	24 óra használat	36 óra használat
Gyújtógyertya	Ellenőrizze	Tisztítsa	Cserélje

A használt csomagolóanyagokra vonatkozó utasítás és tájékoztató:

A használt csomagoló anyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

Az elhasználdott elektronikus alkatrészek és más anyagok megsemmisítése:

Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi termékeket a normál háztartási hulladékba.

A veszélyes hulladékokat, valamint más kiszereelt alkatrész hulladékot a megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a kijelölt gyűjtőhelyen adja le (pl. hulladékudvarok)

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Forgalmazó: AgroOroszi Kft. 5300 Karcag, Laktanya út 5376/37 hrsz.