

Általános használati útmutató fülvédőhöz/zajvédőhöz

Ezek a termékek megfelelnek a 2016/425 (EU) rendeletnek, valamint az EN 352-1:2002 szabványnak, és CE jellel vannak megjelölve. Az EK megfelelőségi nyilatkozatok az interneten hozzáférhetők.

Figyelmeztetés: A méret állításával (S, M, L) ezek a tokos hallásvédők sok felhasználó számára megfelelőek. A viselő bőrével érintkezésbe kerülő anyagok érzékeny személyek esetén allergiás reakciókat válthatnak ki.

Rendeltetészerű használat és a veszély, amely ellen a jelen személyi védőfelszerelésnek védelmet kell nyújtania: A tokos hallásvédőt a fejen és a fülön kell viselni. Szakszerű használat esetén a káros zaj ellen védelmet kell nyújtania. Egyéb használata nem minősül rendeltetészerűnek, ezért tilos.

Fogja meg szorosan a hallásvédőt a tokoknál, és úgy, hogy a fejpánt lefelé mutasson, felülről tegye a fejére úgy, hogy az Ön fülei teljesen a tokokban legyenek. A tömítőgyűrűk ekkor teljesen körbe fogják a füleket és teljes felületükkel ráfeksznek a fejre. A hallásvédő a tokok tartójánál való eltolással egyénileg a fejre igazítható. A fejpántnak úgy kell a fejen felfeküdnie, hogy ne nyomja a felhasználót. A fejpántnak a fülekhez viszonyítva függőlegesen kell állnia és körülbelül a fej közepén kell végig haladnia.

Fontos információk:

- A hallásvédőket a jelen használati utasítás útmutatásai szerint kell felhelyezni, beállítani, viselni és tisztítani.
- A teljes védőhatás csak akkor biztosítható, ha zajterhelés esetén állandóan viselik a hallásvédőt, azaz az idő 100%-ában.
- A hallásvédőt rendszeresen, langyos vízzel és enyhe szappannal kell kívülről tisztítani. Nem szabad vízbe meríteni.
- A hallásvédőt száraz, tiszta és max. 50 °C-os helyen kell tárolni.
- Ez a termék bizonyos vegyi összetevőktől károsodhat, további adatokat a gyártótól kérhet.
- A tokos hallásvédők és különösképpen a tömítőpárnák a használatban elkophatnak, ezért azokat gyakrabban kell ellenőrizni például törések és repedések szempontjából, károsodás esetén a hallásvédőt ki kell cserélni.
- Figyelmeztetés: Ha a jelen javaslatokat nem tartják be, akkor a hallásvédő védőhatása jelentősen leromolhat. Ezért sürgősen javasoljuk, hogy a hallásvédőt útmutatásainknak megfelelően állítsa be, helyezze fel és tartsa karban.
- További műszaki információkat a gyártótól kaphat (lásd lent)
- A tömítőpárnák higiénikus bevonattal történő beburkolása miatt a tokos hallásvédő akusztikai teljesítménye romolhat.
- Tartsa be a gyártó tárolásra vonatkozó útmutatásait. További információkért vizsgálja meg a csomagolást.
- A terméket mindig az eredeti saját csomagolásában tárolja, hőtől vagy közvetlen napfénytől védve. Tárolás alatt a fejpánt ne feszüljön (a fejpántra vonatkozik), a tömítőgyűrűk pedig ne legyenek összenyomva, mert ezáltal a termék károsodhat.

A maximális használati időtartam alkalmankénti, szakszerű használat mellett, észlelhető kopás nélkül és optimális tárolás esetén körülbelül 5 év, a gyártás dátumától * számítva. Károsodás esetén a terméket azonnal ki kell cserélni.

A tokos hallásvédőhöz könnyen cserélhető higiéniai készletek vannak, amelyek kettő, felhegesztett tompítópárnákkal és két szivacsbetéttel rendelkező hordozólemezből állnak. A higiéniai készletet legalább évente kétszer ki kell cserélni, hogy egyenletesen erős maradjon a tompítóhatás, a higiénia és a kényelem.

Higiéniai készlet kicserélése: A tompítópárnákat egyszerűen húzza el a toktól. Vegye ki a szivacsbetéteket és cserélje ki az új betétekre. Az új tompítópárnákat nyomja rá a tokokra. Ügyeljen rá, hogy a fülkárpitok teljesen be legyenek reteszelve.

A tokos hallásvédők csillapítási eredményei be vannak mérve és európai szabvány szerint minősítve vannak. EN 352-1: 2002, lásd a táblázatot.

1 Frekvencia / Hertz

2 Átlagérték / dB

3 Szabványos eltérés / dB

4 APV-érték / dB (lásd a táblázatot)

Jóváhagyta: PZT GmbH, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven, Notified Body 1974

Felügyeletet ellátó szerv: PZT GmbH, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven, Notified Body 1974

Gyártó: ANDREAS STIHL AG & CO. KG, Badstrasse 115, D-71336 Waiblingen

SNR-érték (Single Number Rating) (dB): Csillapítóképesség decibelben dB(A), amennyivel lecsökken a zaj.


H: Magas frekvencia 2000 és 8000 Hz között

M: Közepes frekvencia 1000 és 2000 Hz között

L: Alacsony frekvencia 63 és 1000 Hz között



Gyártási dátum *lásd a tok belső oldalát /útmutató: Higiéniai készlet kicserélése



Hőmérsékleti tartomány



Max. relatív páratartalom



A használati utasítás elolvasása